easytryck

Lightbox 400x250 cm

Montering

1. Montera ihop ramen på golvet.

- Topp- och bottenprofiler (de med lampor) fästs i varandra med skruvlås på glidbeslag.
- Sidoprofiler behöver endast skjutas ihop.

2. Montera stödstag.

- Sätt ihop de vertikala stagen, 3 st stag med 3 profiler i vardera.
- Montera de vertikala stagen i ramen. Sätt ändarna i metallhålen på ramen och vrid 90 grader.
- Montera de horisontella stagen. Placera in och vrid 90 grader.

3. Sätt fast kablar.

- Strömkabel tas in via hål i botten av ramen. Fästs i transformator.
- Korta vita kablar sätts mellan kontakter i topp- och bottenprofiler.
- Längre svart kabel sätts mellan transformator och närmsta topprofil.

4. Montera tryck på ena sidan av väggen.

(Enklast att göra när ramen ligger ned)

5. Montera fötter

- Res ramen så den står upp
- Skjut in fötter på rätt positioner och sätt fast med skruvlås.

6. Montera tryck på andra sidan.

(Välj mellan att låta väggen stå eller att fälla ned den)

Demontering

Backa stegen ovan.

Noteringar

4 av 5 fötter används vid 400x250 cm

1x kort stödstag används ej vid 400x250 cm

easytryck

Lightbox 400x250 cm

